



NOUVEAUTES SOLIDWORKS PDM 2024





SOLIDWORKS PDM	3
Affichage de l'onglet Aperçu pour les résultats de la recherche (2024 SP2)	4
Vue Nomenclature - Type Mis à plat (2024 SP2)	4
Améliorations apportées au complément SOLIDWORKS PDM (2024 SP1)	5
Gestion des modes Gestion des grandes conceptions (LDR) et Détail dans le complér	nent
SOLIDWORKS PDM (2024 SP2)	6
Attribution de cartes de données à des fichiers et dossiers d'un modèle (2024 SP1)	7
Boîte de dialogue de carte Utilisé dans	8
Variables de carte de dossier dans Web2 (2024 SP1)	9
Boîtes de dialogue de progression (2024 SP1)	9
Améliorations de la sécurité des données (2024 SP1)	10
Visualisation de l'assemblage	11
Boîte de dialogue Personnaliser les propriétés de visualisation de l'assemblage	12
Téléchargement de versions spécifiques d'un fichier dans Web2	13
Boîte de dialogue Télécharger la version	13
Boîte de dialogue Télécharger la version - Version compacte de l'écran	14
Icônes de type de fichier	15
Option Extraire dans la commande Changer l'état	16
Affichage des détails de l'événement d'extraction	16
Variables système	17
Affichage de l'utilisation de la licence	
Améliorations des performances de SOLIDWORKS PDM	19

SOLIDWORKS PDM

Sujets:

- Affichage de l'onglet Aperçu pour les résultats de la recherche (2024 SP2)
- Vue Nomenclature Type Mis à plat (2024 SP2)
- Améliorations apportées au complément SOLIDWORKS PDM (2024 SP1)
- Attribution de cartes de données à des fichiers et dossiers d'un modèle (2024 SP1)
- Variables de carte de dossier dans Web2 (2024 SP1)
- Boîtes de dialogue de progression (2024 SP1)
- Améliorations de la sécurité des données (2024 SP1)
- Visualisation de l'assemblage
- Téléchargement de versions spécifiques d'un fichier dans Web2
- Icônes de type de fichier
- Option Extraire dans la commande Changer l'état
- Affichage des détails de l'événement d'extraction
- Variables système
- Affichage de l'utilisation de la licence
- Améliorations des performances de SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS[®] PDM est proposé en deux versions. SOLIDWORKS PDM Standard est inclus avec SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium, et est disponible en tant que licence acquise séparément pour les non-utilisateurs de SOLIDWORKS. L'application offre des capacités de gestion de données standard pour un petit nombre d'utilisateurs.

SOLIDWORKS PDM Professional est une solution de gestion des données complète adaptée à un nombre réduit comme à un nombre élevé d'utilisateurs. Elle est disponible à l'achat séparément.

Affichage de l'onglet Aperçu pour les résultats de la recherche (2024 SP2)



Dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, l'option existante **Positionnement de l'aperçu** vous permet d'afficher en bas ou à droite de la fenêtre l'onglet **Aperçu** pour un élément figurant dans les résultats de la recherche (recherche rapide, intégrée ou autonome).

Vue Nomenclature - Type Mis à plat (2024 SP2)

Preview 🗐	Data Card	Version	1/1 🖽 B	ill of Mater	ials 몲 Co	ontains	맣 Where Used
🃰 вом 👻	🔜 Activa	ted 🕶	🤏 tool v	se.SLDAS	М		
📲 Flattened 👻	Show	Selected +	🔚 Versio	n: 1 ('' <cre< td=""><td>ated>'') +</td><td></td><td></td></cre<>	ated>'') +		
🔓 Indented	As Bui	lt 🕶	🍋 Defau	lt +			
Parts Only	ype	File Name	1	Confi	Part Nu	Qty	State
er Flattened	(tool vise.SL	DASM	Default	tool vise	1	Under Editing
	4	compound	center	Default	compo	1	Under Editing
	4	lower plate.	SLDPRT	Default	lower pl	2	Under Editing
	4	upper com	pound	Default	upper c	1	Under Editing
	4	eccentric.Sl	DPRT	Default	eccentric	4	Under Editing
	4	Saddle.SLD	PRT	Default	Saddle	1	Under Editing
	4	upper plate	SLDPRT	Default	upper pl	2	Under Editing
	4	cap screw.S	LDPRT	Default	cap screw	8	Under Editing
	4	locking han	dle.SLD	Default	locking	4	Under Editing
	1	An all hadden	CL D.D.DT	Defects	An all hall		and a set of a line of

Dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, dans la vue de nomenclature disponible

sous l'onglet **Nomenclature**, le nouveau type **Mis à plat** permet d'afficher le nombre total de quantités requises d'un composant présent dans la structure du produit.

Cette option permet de gagner du temps et de réduire les efforts nécessaires pour calculer le nombre total de composants.

La vue de nomenclature mise à plat affiche les éléments suivants :

- Structure du produit sous forme de liste de composants sans mise en retrait
- Une seule occurrence du composant s'il est présent à plusieurs niveaux de la structure du produit
- Quantité de composants lorsqu'elle est précisée à chaque niveau

Le type **Mis à plat** est disponible lorsque vous affichez les nomenclatures calculées dans le client de bureau et dans Web2.

Améliorations apportées au complément SOLIDWORKS PDM (2024 SP1)

«		SOLIDWORKS	PDM
₲ む	E P	1 👂 関	🧐 📓 ଢ Q
File / Variable	Value	Version Nu	mber Checked Out By
🗐 🚯 Assem1 (Default)		-/1	Admin
🖆 Checked out by	Admin		
Category			
🕈 🧐 🖹 Part1 ()		1/1	Admin
Checked out by	Admin		
Category			
• 📓 😑 countersunk nib_is ()		2/2	
Checked out by			
Category	2		

- Lorsque vous enregistrez un fichier d'assemblage en tant que fichier de pièce, un composant interne (enregistré en tant que fichier externe dans le coffre-fort), ou un composant miroir à l'aide de la commande **Enregistrer sous**, une carte de données pour le nouveau fichier s'affiche en générant des numéros de série et des valeurs par défaut si elles sont définies dans la carte.
- Le complément SOLIDWORKS PDM affiche une superposition d'icônes et prend en charge toutes les opérations SOLIDWORKS PDM pour les composants ouverts en mode Allégé.
- Vous pouvez activer l'option Optimiser automatiquement le mode Résolu et masquer le mode Allégé même lorsque le complément SOLIDWORKS PDM est actif.

Gestion des modes Gestion des grandes conceptions (LDR) et Détail dans le complément SOLIDWORKS PDM (2024 SP2)



pour les mises en plan ouvertes en mode **Détail**, vous pouvez afficher la structure des fichiers SOLIDWORKS (ainsi que les icônes) dans le volet des tâches SOLIDWORKS PDM, de la même façon que dans l'arbre de création FeatureManager.

Comme l'affichage de l'arbre de création FeatureManager et de l'arbre du volet des tâches est identique, vous pouvez travailler sur la structure du produit avec plus de clarté et de facilité.



En mode **Détail**, l'arbre du volet des tâches PDM affiche uniquement les composants enfants du premier niveau, comme dans l'arbre de création FeatureManager.

En mode **Gestion des grandes conceptions (LDR)**, vous pouvez exécuter des opérations SOLIDWORKS PDM de type **Archiver** et **Extraire** sur les composants à partir de l'arbre de création FeatureManager et de l'arbre d'assemblage Volet des tâches.

Attribution de cartes de données à des fichiers et dossiers d'un modèle (2024 SP1)

	🔊 Edit Template		
> 😒 Tasks 🗸 崎 Templates 🛋 IndustryTem	Template Name Execute as	Please add files and folders to your template enclosed in %%, like this: "MyBmp%proj%.b	. Both file and folder names can cor mp" (where proj is a variable).
 > 8[®] Users and Group > ∞ Variables > [©]₈ Workflows 	Template Cards • <u>Files and Folders</u> Icon Users and Groups	Folders	Files in the folder 'IT': File Name S Notes-General.docx photo.PNS riables Folder Card File Cards d

Dans l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM, lorsque vous créez et modifiez un modèle, vous pouvez affecter une carte de dossier et plusieurs cartes de fichier à un dossier.

Dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur **Nouveau** dans le volet de droite. Lorsque le logiciel crée la structure des fichiers et des dossiers, les cartes de données respectives sont attribuées automatiquement.

Les modifications apportées aux extensions de fichier d'une carte, affectées à un modèle, en dehors de la configuration du modèle, ne sont pas reconnues.

~ []	Cards File Cards		
	🗸 🚺 Folder Cards		
	🔚 Folder Carr		
3	> 🦏 Item Cards	Open	
,	• Q Search Cards	Show Where Used	
	_	Export	
W	here Used - Folder Ca	rd	×
, Th	ne card is used in the fo	llowing places:	
r I	Name	Used In	
	🗞 IndustryTemplate	IndustryTemplate\Industry\IT\Properties\Folder Card	
	🗞 RoutingTemplate	RoutingTemplate\Assemblies\Properties\Folder Card	
	🚡 IndustryTemplate	IndustryTemplate\Industry\Sales\Properties\Folder Card	

Dans l'outil d'administration de SOLDWORKS, sous **Cartes**, pour chaque fichier, dossier et carte de modèle, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et voir où la carte est utilisée. Par exemple, cliquez sur **Cartes > Cartes de dossier > Carte de dossier > Afficher Utilisé dans**. Cette option est utile lors de la suppression d'une carte de données de fichier ou de dossier.

Boîte de dialogue de carte Utilisé dans

Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour afficher l'emplacement d'utilisation d'un fichier, d'un dossier ou d'une carte de modèle.

Pour ouvrir la boîte de dialogue :

- 1. Dans l'outil d'administration, développez **Cartes** 🗐.
- 2. Développez un menu de fichier, de dossier ou de carte de modèle, par exemple **Carte de dossier**
- 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte.

Vous pouvez voir une liste de tous les emplacements où la carte est utilisée :

Nom	Affiche le modèle qui utilise la carte.
Utilisation	Affiche l'emplacement d'utilisation de la carte.

Variables de carte de dossier dans Web2 (2024 SP1)

35 SOLID WORKS PDM		
□ Name ≜	Project number	Project Name Document
U Weldment	123	Weldment Project
D Speaker	201	Speaker
Hand truck	101	Hand truck

Dans Web2, vous pouvez afficher les variables de carte de données pour les dossiers d'une liste de dossiers. Les valeurs des colonnes personnalisées pour les dossiers sont affichées dans la vue de liste de la mise en page grand écran.

Boîtes de dialogue de progression (2024 SP1)

Copying Tree		
Adding files		
Finishing add operation		
6 of 10 files		

Dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, la boîte de dialogue de progression de certaines opérations affiche plus d'informations.

Les boîtes de dialogue de progression Modifier l'état et Copier l'arbre comportent deux barres de progression :

- La première barre de progression contient les principales étapes ou actions de l'opération globale, telles que la **Copie des fichiers** et la **Copie des variables**.
- La deuxième barre de progression contient des informations détaillées telles que les étapes secondaires, le nombre total de fichiers, etc.

Les boîtes de dialogue de progression Archivage et Lecture des références de fichiers disposent d'une barre de progression unique qui affiche l'action en cours et les noms des fichiers.

Améliorations de la sécurité des données (2024 SP1)

🔒 P	review 📓 Data Car	d 😑 Version 1/1 🏢 Bill of Materials 🕌 Contai	ins 맘 Where Used	ł
* <u>)</u> Ve	ersion: 1 (" <created>")</created>	•		
<mark>}®</mark> D	ual Speaker <active co<="" th=""><th>nfiguration> 👻</th><th></th><th></th></active>	nfiguration> 👻		
Туре	File Name	Warnings	Configuration	Quan
•	🝷 speaker.sldasm		Dual Speaker	1
& :		🔥 No rights to get latest or attached version.		
% ::		: 🙆 Noirights to get latest or attached version. 🔅	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
% :::		🗥 No rights to get latest or attached version. 👘		
& :::		🔥 No rights to get latest or attached version. 🔅	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

Dans l'explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM et Web2, les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas afficher les informations sur les fichiers dans les onglets d'affichage des fichiers ou dans les boîtes de dialogue des opérations sur les fichiers et des références de fichiers.

Le message d'avertissement **Aucun droit d'obtenir la dernière version ou la version jointe** s'affiche dans les conditions suivantes :

- Onglets de la vue de fichiers :
 - Contient
 - Utilisé dans
 - Nomenclature (nomenclatures calculées et nomenclatures nommées)
- Boîte de dialogue Opérations de fichier
- Boîte de dialogue Références de fichier

Visualisation de l'assemblage

	4	ہ د		🤬 Custom Column	;
As	sembly	Visualization	() ×	Properties:	``
🧐 🍪 📴 🕯 File Name 🛛	₹ Quantity	PDM_Date ▶	PDM- <checked by="" out=""> ▶</checked>	Column header: Sustainability-Use Location Sustainability-Water Use Formula SW-Density SW-Mass	
🖑 О 🍕 М	2 1	Dec 06, 2006 Dec 06, 2006	Admin Admin	Example: "SW-Volu SW-Rebuild Time SW-SurfaceArea SW-Volume	
🍕 Sp 🦓 М	1 1	Dec 06, 2006 Dec 06, 2006	Admin Admin	Total Graphics Triangles VENDOR Version Weight	
				PDM- <category> PDM-<chedgory> PDM-<chedgory> PDM-<chedd by="" out=""> PDM-<latest revision=""> PDM-<latest revision=""> PDM-<latest version=""> PDM-<local version=""> PDM-<catest version=""> PDM-<reference version=""> PDM-<state> PDM-<state historid="" last=""> PDM-<workflow (last="" historid=""> PDM-<workflow (last="" historid=""> PDM-Vorkflow (Last Historid> PDM-Tear</workflow></workflow></state></state></reference></catest></local></latest></latest></latest></chedd></chedgory></chedgory></category>	

Vous pouvez accéder aux variables SOLIDWORKS PDM dans l'outil de Visualisation de l'assemblage de SOLIDWORKS.

Les variables SOLIDWORKS PDM sont répertoriées sous **Propriétés** dans la boîte de dialogue **Colonne personnalisée** de l'outil de Visualisation de l'assemblage. Vous pouvez sélectionner des variables, par exemple **PDM-<Extrait par>** ou **PDM-Date** dans la section **SOLIDWORKS PDM** des **Propriétés**, puis les afficher dans le panneau Visualisation de l'assemblage.



Pour afficher les variables personnalisées de SOLIDWORKS PDM dans la Visualisation de l'assemblage :

- Dans l'outil d'administration de SOLIDWORKS PDM, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur SOLIDWORKS > Propriétés de visualisation de l'assemblage, puis cliquez sur Nouvelle liste.
- Dans la boîte de dialogue Personnaliser les propriétés de visualisation de l'assemblage

 Liste des propriétés de visualisation, créez une liste de propriétés à partir des variables disponibles. Vous pouvez créer plusieurs listes de propriétés et les afficher dans Visualisation de l'assemblage en fonction des autorisations.

Boîte de dialogue Personnaliser les propriétés de visualisation de l'assemblage

Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour spécifier des variables destinées à des utilisateurs ou des groupes spécifiques afin qu'ils puissent les afficher dans l'outil de visualisation de l'assemblage de SOLIDWORKS.

Pour ouvrir la boîte de dialogue :

- 1. Dans l'outil d'administration, développez SOLIDWORKS.
- 2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur **Propriétés de visualisation de l'assemblage** et sélectionnez **Nouvelle liste**.

Nom

Spécifie le nom de la nouvelle liste de propriétés.

Variables

Variable	Affiche la variable sélectionnée.
Nom	Affiche le nom de la variable sélectionnée.
Ajouter	Ajoute la variable sélectionnée.
Supprimer	Supprime la variable sélectionnée.
Flèches haut et bas	Déplace les variables sélectionnées vers le haut ou vers le bas.

Variable sélectionnée

Variable	Affiche la liste des variables disponibles et vous permet de sélectionner une variable dans la liste.
Nom	Affiche le nom de la variable sélectionnée et vous permet de mettre à jour le nom.

Utilisateurs

Répertorie les utilisateurs et vous permet de spécifier les utilisateurs qui peuvent sélectionner les variables et afficher la liste.

Groupes

Répertorie les groupes et vous permet de spécifier les groupes dont les membres peuvent sélectionner les variables et afficher la liste.

Téléchargement de versions spécifiques d'un fichier dans Web2

35 SOLIDWORKS I PDM	Check Out (1) Jownload
Download Version	Download
3/3	Download with References
Version	
3, Checked in, Admin, 2023-05-12 13:13:44	Download Version
\$	Settings V
Download with References	
Version of references	
Latest	

SOLIDWORKS PDM Web2 vous permet de télécharger une version spécifique d'un fichier et de ses références.

Vous ne pouvez pas sélectionner et télécharger plusieurs fichiers en une seule opération.

La boîte de dialogue Télécharger la version vous permet de sélectionner la version et les paramètres à télécharger. **Pour accéder à cette boîte de dialogue** :

- 1. Dans la liste des fichiers, sélectionnez un fichier :
 - Version standard de l'écran. Cliquez sur **Télécharger > Télécharger la version**.
 - Version compacte de l'écran. Appuyez sur **Télécharger**, puis sur **Télécharger la version**.

Boîte de dialogue Télécharger la version

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Télécharger la version pour télécharger une version spécifique d'un fichier et ses références.

Pour ouvrir la boîte de dialogue :

• Sélectionnez un fichier et cliquez sur **Télécharger > Télécharger la version**.

Version

Sélectionnez la version du fichier à télécharger.

Paramètres

L'option compressible qui affiche les options de paramètres de téléchargement pour les fichiers.

Télécharger avec les références	Télécharge le fichier avec ses références.	
Version.	La plus récenteTélécharge la version la plus réceRéférencé(s)Télécharge les versions référenc	
Préserver les chemins relatifs	Préserve les chemins de parent et crée une struc Lorsque cette option est est mise à plat et tous le dans le même dossier de	es références par rapport au fichier eture de dossiers si nécessaire. désactivée, la hiérarchie des dossiers es fichiers référencés sont téléchargés e destination que le fichier parent.
Inclure la mise en plan	Télécharge les fichiers d sélectionné à télécharge	e mise en plan associés au fichier er.
Inclure simulation	Télécharge les résultats fichiers sélectionnés.	SOLIDWORKS Simulation associés aux

Fichiers

Liste les références de fichier à télécharger. La liste de fichiers comprend des colonnes personnalisables, telles que **Etat**, **Version**, **Taille** et **Chemin**. Cliquez sur **Afficher plus**

et spécifiez les colonnes à afficher.

Nombre total de fichiers à télécharger

Affiche le nombre total de fichiers et le décompte des fichiers individuels à télécharger.

Télécharger

Télécharge les fichiers sélectionnés. Une fois le téléchargement terminé, un message s'affiche, indiquant sur la barre supérieure le nombre de fichiers téléchargés. Si Web2 ne parvient pas à télécharger les références, un message d'avertissement vous informe de cet échec.

Boîte de dialogue Télécharger la version - Version compacte de l'écran

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Télécharger la version pour télécharger une version spécifique d'un fichier et ses références.

Pour ouvrir la boîte de dialogue :

- 1. Sélectionnez un fichier et appuyez sur **Télécharger**.
- 2. Appuyez sur **Télécharger la version**.

Nom du fichier et	Affiche la liste des versions et permet de sélectionner une
dernière version	version à télécharger.

Paramètres.

Permet de spécifier des options.

Icônes de type de fichier

e de	heck In					
Files t	to check in:					
Туре	File Name	Warnings	Check In	Keep Check	Remove L	Overwri
4			\checkmark			
	Cut-List-Item3		\checkmark			
٩	L 25.40 × 25.40 × 3.175 <1>		\checkmark			
均	Sheet<1>		\checkmark			
<						
Comm	nent:				-	

Vous pouvez afficher les icônes de type de fichier pour les éléments de la liste des pièces soudées et les fichiers qui ont été partagés à l'aide de superpositions partagées collées.

Ces icônes sont disponibles dans les boîtes de dialogue pour :

- Détails des fichiers
- Opérations de fichier
- Web2

Les icônes de type des éléments de la liste des pièces soudées ne sont pas disponibles pour les nomenclatures SOLIDWORKS.

Option Extraire dans la commande Changer l'état

2	Warnings	Check Out	Change State	Version	Fot
LDPRT				1/1	
seweldment.slddrw				1/1	P
/ELDMENT.SLDPRT				1/1	
	LDPRT SEWELDMENT.SLDDRW VELDMENT.SLDPRT	LDPRT SEWELDMENT.SLDDRW	LDPRT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LDPRT Image: Constraint of the second of t	LDPRT Image: Constraint of the second of t

Vous pouvez extraire un fichier une fois que l'opération de changement de l'état est terminée.

Vous pouvez personnaliser l'ensemble de colonnes de la boîte de dialogue Faire une transition pour inclure la variable système **Extraire**. Si vous sélectionnez **Changer d'état** et **Extraire** pour un fichier, celui-ci est extrait après modification de son état.

Affichage des détails de l'événement d'extraction

	PRI			
View 🎼 Get 🔚	Save La Compare	📥 Print		
Event	Version	n User	Date	Comment
🐴 Check out		Admin	2023-05-08 16:44:39	Checked out by V
To Initial transition to 'Unde	er Editing'	Admin	2023-04-28 18:53:53	State changed by
🔊 Undo Check out	:	Admin	2023-04-28 18:53:53	Undo Checked ou
💀 Created	:	Admin	2023-04-28 18:53:11	
Details				
Name:		Versi	ion:	
User:		Da	ite:	
Comment:			^	

Dans l'explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, vous pouvez afficher les détails des événements d'extraction et d'annulation d'extraction dans la boîte de dialogue Historique d'un fichier.

En plus des autres détails, vous pouvez voir quel utilisateur a effectué l'opération.

Variables système

Columns	Permissions			
Preview:	<accordance remo<="" td=""><td></td><td></td><td></td></accordance>			
Name	<category></category>	vpe	State	
<	<checked by="" out=""></checked>			
-Sort Co	<date modified=""></date>			
<name< td=""><td><days in="" state=""></days></td><td>~</td><td>-</td><td></td></name<>	<days in="" state=""></days>	~	-	
	<last historic="" state=""></last>			
Columns:	<last historic="" workflow=""></last>			
Variable	<revision (latest="" td="" version)<=""><td>7</td><td>Width</td><td></td></revision>	7	Width	
<name:< td=""><td>< Revision (Local version):</td><td></td><td>100</td><td></td></name:<>	< Revision (Local version):		100	
<check< td=""><td>ed Out By> <state></state></td><td>1</td><td>100</td><td></td></check<>	ed Out By> <state></state>	1	100	
<size></size>	<type></type>	1	100	
<type:< td=""><td>Version Number> SW, Detailog, Mode</td><td></td><td>64</td><td></td></type:<>	Version Number> SW, Detailog, Mode		64	
<state:< td=""><td>SW_Last_Saved_With</td><td>1</td><td>100</td><td></td></state:<>	SW_Last_Saved_With	1	100	
<days i<="" td=""><td>in State> Album</td><td>1</td><td>100</td><td></td></days>	in State> Album	1	100	
<date i<="" td=""><td>1odified> Approved by Approved Op</td><td>1</td><td>100</td><td></td></date>	1odified> Approved by Approved Op	1	100	
<check< td=""><td>ed Out In> Artist</td><td>1</td><td>100</td><td></td></check<>	ed Out In> Artist	1	100	
<categ< td=""><td>ory> Assembly No.</td><td>1</td><td>100</td><td></td></categ<>	ory> Assembly No.	1	100	
<assoc< td=""><td>ated Item> Attachments</td><td>1</td><td>100</td><td></td></assoc<>	ated Item> Attachments	1	100	
	Body			
	Add BOM Quantity Checked by		calize system ·	
Selecte	d column Checked Date ClientSubmitTime	~		
	Variable: <associated item=""></associated>	Configuration	igurations:	

Les variables système sont davantage disponibles et plus faciles d'accès.

- Les variables système suivantes sont disponibles dans les types d'ensembles de colonnes Liste des fichiers, Résultat de la recherche rapide et Résultats de la recherche :
 - <Etat du dernier historique>
 - <Flux de travail du dernier historique>
 - <Révision (Dernière version)>
 - <Révision (Version locale)>
- La variable système **<Jours à l'état>** est disponible en tant que colonne par défaut dans **Liste des fichiers**.
- Le complément du volet des tâches SOLIDWORKS PDM contient davantage de variables système.
- Dans l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM, l'ajout de variables système supplémentaires améliore l'interface utilisateur de l'onglet Version.

🕞 Preview 🗐 Data Card 🚯 Version 2/3 🧮 Bill of Materials
Workflow: Default Workflow
State: 🔀 Approved
Days in state: 0 days
Category: -
Latest version: 3 / 3
Latest version comment: Checked in by transition
Revision (Latest version): A
Local version: 🚸 2 / 3
Local version comment: Checked in by transition
Revision (Local version): No revision
Last historic workflow: Default Workflow
Last historic state: 🔀 Waiting for Approval

Affichage de l'utilisation de la licence

> 🗞 Categories
> 🛃 Cold Storage Schemas
> 🎹 Columns
> 🥔 Data Import/Export
🕲 EXALEAD OnePart
> 👔 File Types
🔯 Indexing
🖑 Items
🗸 🕞 License
🔓 License Usage
🖙 Server List
 > 🗎 Lists
🛕 Message System
> 🔔 Notification Templates
> Za Replication
> 🔽 Revisions

Vous pouvez afficher les détails de la licence sans aucune autorisation administrative spéciale.

Dans l'outil Administration, le nœud **Licence** comporte les sous-nœuds suivants :

• Liste de serveurs. Vous permet de modifier des serveurs de licences.

L'autorisation administrative **Mise à jour des clés de licence possible** est renommée **Mise à jour du serveur de licences possible**. Vous avez besoin de cette autorisation pour modifier les serveurs de licences.

• Utilisation de la licence. Permet d'afficher les détails de la licence. Cela vous permet de demander aux utilisateurs de se déconnecter s'ils n'utilisent pas l'outil, de demander plus de licences à l'administrateur ou de décider si vous devez changer de type de licence.

Améliorations des performances de SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM 2024 a amélioré les performances des opérations basées sur des fichiers.

Les opérations suivantes sont environ deux fois plus rapides :

- Ajout de fichiers
- Changer d'état
- Copier l'arborescence

L'opération de copie de l'arborescence vers l'archive compressée est beaucoup plus rapide.



Our **3D**EXPERIENCE[®] platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

Dassault Systèmes is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual twin experiences of the real world with our **3DEXPERIENCE** platform and applications, our customers can redefine the creation, production and life-cycle-management processes of their offer and thus have a meaningful impact to make the world more sustainable. The beauty of the Experience Economy is that it is a human-centered economy for the benefit of all –consumers, patients and citizens.

Dassault Systèmes brings value to more than 300,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 150 countries. For more information, visit **www.3ds.com**.

Europe/Middle East/Africa Dassault Systèmes 10, rue Marcel Dassault CS 40501 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex France Asia-Pacific Dassault Systèmes K.K. ThinkPark Tower 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6020 Japan Americas Dassault Systèmes 175 Wyman Street Waltham, Massachusetts 02451-1223 USA

